

产品使用注意事项

- ❖ 鉴于陶瓷的脆性，在搬运、安装及保养时尽量避免外力撞击或敲打；
- ❖ 安全起见，产品使用前应进行烘干预热处理；
- ❖ 电加热器初次使用时应按升温曲线缓慢加温；
- ❖ 升液管在安装法兰时应选择合适的垫片仔细调平，避免漏气或铝液渗入；
- ❖ 除气转子安装时应调整好垂直精度，停机时应脱离液面运转 5-10 秒以避免粘连太多铝液；
- ❖ 为延长产品使用寿命，建议定期清理和保养产品；
- ❖ 如有疑问请随时联系上硅聚力售后服务团队，电话：0572-2926337。